


Монтажная схема ГОЛАЭРО 16пР

Schema №

Габаритные размеры ТОПАЗРО 16п.



12-вариантъ входа стоков (вода пруды монтируется при w/m , либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной компактной схеме на заборе изогнутом) – выход чистой воды (пруда) Ø 32 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению

*Монтажные и земляные работы проводить согласно ГНиПЧ 2.04.03-85
“Канализация.Наружные сети и сооружения”.*


Пояснение к схеме №1

Пояснение к схеме №1
Установка датчика до накрыва крыши
по высоте крыши
min
max
Вход спортивной воды
1500
2000
750
1250
Выход чистой воды
2600
2700
50
150

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку комплекса и монтаж станции производят при условии соблюдения правил техники безопасности производства, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производят на временно установленную опорно-подъемную платформу с помощью подъемника, стационарно не подвешенного к фундаменту, производя в то же время с запасом от обесточивания.

* При определении отметки уровня земли предполагают будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).



Согласовано.

Інв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»®

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»®					
Коды	№ лист	№ документа	Лист	Страница	Листов
Разработка Проектная Генеральная Ген. Сметная	Шаблон А.А. Гл.пасок Ц.А. Бюджет А.В.	Локальные очистные сооружения $V=16 \text{ м}^3/\text{ч}\cdot\text{мт}$	101743Р-16пр	000	"ТОПОЛ-ЭКО Сервис"